

SuperFLUSH/2D

tp18・19 出力形式変換(V6→V5)プログラム

tp18_19-conv

 株式会社 地震工学研究所

本プログラムは、SuperFLUSH/2D Version6.0 以降の解析結果バイナリファイル TP18・TP19 を Version5.3 以前の出力形式に変換するプログラムです。実行方法は以下となっております。

- ① SuperFLUSH/2D (Version6.0 以降) の入力ファイル、解析結果バイナリファイル TP18・TP19 を、実行フォルダに用意してください。結果ファイルはどちらか一方のみでも実行可能です。
Version5.3 以前の形式の入力ファイルは使用できません。
- ② tp18_19-conv.exe を実行し、①で用意した SuperFLUSH/2D (Version6.0 以降) 入力ファイル名を入力して下さい。
- ③ 次に変換する Version6.0 以降の TP18・TP19 ファイル名を入力して下さい。
- ④ 出力する Version5.3 以前の形式の TP18・TP19 ファイルの、バイトオーダー (リトルエンディアン/ビッグエンディアン) を選択してください。デフォルトはリトルエンディアンです。
- ⑤ 2D 形式と SH 形式別々に Version5.3 以前の形式の TP18・TP19 ファイルを出力します。

| |
|--------------------------------------------------|
| 本説明書の供覧、複製、転載、引用等については、 株式会社 地震工学研究所の許可が必要です。 |
|--------------------------------------------------|